



1. \*Размеры для справок.
2. Для уплотнения резьбовых соединений использовать лен санитарно технический поз.20, кроме соединений уплотняемых болтами.
3. Установку термометров, манометров или датчиков давления, в зависимости от требований энергоснабжающих организаций, производить по месту.
4. Монтаж электромагнитного преобразователя ВСЭ производить строго в соответствии с руководством по эксплуатации РЭ 4218-350-18151455-2006.
5. Установку Pt500 производить в соответствии с инструкцией по эксплуатации на используемый теплосчетчик (глубина погружной части гильзы должна быть не менее 32 мм).

				ТВМ4213.1430 МЧ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Узел учета холодной воды Ду32 Монтажный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Пров.								
Т. контр.						Лист	Листов	1
Н. контр.					Установка электромагнитных первичных преобразователей расхода и температуры			
Утв.								